

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10°C и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.
На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.


Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.


Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы проводятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть при условии соблюдения правил эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ



Мебель бытовая "Монблан"
Меблі побутові "Монблан"
Стеллаж
Стелаж
МБ-3



Габариты:
Длина - 400
Ширина - 350
Высота - 2000

Табл.1 - Деталі (Детали)			
№	Ширина	Довжина (Длина)	Кільк. (Кол.)
1	350	400	1
2	350	400	1
3	350	1918	1
4	350	1918	1
5	337	366	5
6	394	1944	1
7	380	1932	1

Табл.2 - Фурнітура (Фурнитура)			
№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кільк. (Кол.)
1		Конфірмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	28
2		Заглушка конфирматная	28
3		Петлі накладні (Петля накладная)	4
4		Шуруп 3,5x16	16 2
5		Гвинт 4x20 (Винт М4x20)	
6		Ключ для конфірмата (Ключ конфирматный)	1
7		Шуруп 4x25	16
8		Цвях 20 мм (Гвоздь 20 мм)	20
9		ручка	1
10		Опора мебельная Ф.311.04	4

Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10⁰С і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розміщуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберегти від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.

Умови гарантії

- Всі претензії приймаються кінцевим продавцем (постачальником).
- Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці, обчислюється з дня продажу меблів через торгову мережу; дата продажу вказана на касовому чеку.


Рекомендований порядок збірки виробу

1. За допомогою конфірмати стягніть деталі 3 і 5, потім до деталей 5 притягну 4 і до готової збірки прикріпіть деталь 1 (Мал.1).
2. Вставте в паз що знаходиться на деталях 3, 4 задню стінку, після цього прикріпіть деталь 2, прикрутіть опори за допомогою шурупів 4х24 (Мал.2).
3. Встановіть петлі на двері, а відповідні планки на боковину шафи залежно від того на яку сторону повинна відкриватися двері, шурупами 3,5 х16 (Мал.3).
4. Навести двері на шафу і прикрутіть гвинтами 4х20 ручку (Мал.4).
5. Відрегулюйте петлі (Мал.5).


Рекомендованный порядок сборки изделия

1. При помощи конфирматов стяните детали 3 и 5, потом к деталям 5 притяните 4 и к готовой сборке прикрепите деталь 1 (Рис.1).
2. Вставьте в паз находящийся на деталях 3, 4 заднюю стенку, после этого прикрепите деталь 2, прикрутите опоры с помощью шурупов 4х24 (Рис.2).
3. Установите петли на дверь, а ответные планки на боковину шкафа в зависимости от того на какую сторону должна открываться дверь, шурупами 3,5х16 (Рис.3).
4. Навести дверь на шкаф и прикрутите винтами 4х20 ручку (Рис.4).
5. Отрегулируйте петли (Рис.5).


Мал.1
(Рис.1)




Мал.2
(Рис.2)



Мал.3
(Рис.3)




Мал.4
(Рис.4)




Мал.5
(Рис.5)


Регулювання вперед-назад. Регулюється кріпильним гвинтом Регулювання вправоруч-ліворуч. Регулюється юстировочний гвинт Регулювання нагору-униз. Регулюються настановочні гвинти



Регулировка вперед - назад. Регулируется крепежным винтом



Регулировка вправо - влево. Регулируется юстировочный винт



Регулировка вверх - вниз. Регулируются установочные винты